



**PVDF Mi**
**MONTAGEANLEITUNG  
INSTRUCTION de MONTAGE  
MOUNTING INSTRUCTION**
**MITTELDRUCKREGLER PVDF  
REGULATEUR moyenne PRESSION PVDF  
MEDIUM PRESSURE REGULATOR PVDF**


Falsche Einbaurlage  
Montage faux  
False mounting

Fig. 3



Gute Einbaurlage  
Position de montage bon  
Good mounting position

Fig. 2



**Beste Einbaurlage**  
**Meilleur position de montage**  
**Best mounting position**

Fig. 1






Fig. 1 - Fig. 3  
Beliebiger Einbau für trockene Gase  
Le montage quelconque pour gaz sec  
Mounting in any position for dry gases

**ABMESSUNGEN  
DIMENSIONS**

	B25i	B50i	
A	160	230	
B	67.5	95	
C	57.5	70	
D	84	125	
E	210	273	
F	ø38	ø51	
G	ø200	ø300	
H	225	-	
J	ø51	ø76	
K	125	-	
M	115	145	

Abmessungen DN50 povisorisch



Flansche / Brides / Flanges EN 1092-1 Dichtleiste Form B1



## MOUNTING and START-UP MEDIUM PRESSURE REGULATOR Full plastic

### GENERALY

The regulators are designed for clean, aggressive or neutral gases and liquids.

Use eventually a inlet filter 25µm.

To be on the safe side compare the regulator conditions with plant conditions.

All regulators are tested with air and are bubble tight.

### MOUNTING

Blow out the pipe from impurity.

Give heed to flow sense, it is marked on the body with arrow.

Mount the regulator into the pipeline without tension.

### Mounting position:

Figure 1 is best mounting for good drain of condensate.

Leaded regulators are adjusted in this position.

Mounted as figure 2, the working pressure will increase for about +5mbar.

### START-UP

Open slowly the supply line.

### ADJUSTING of a positive working pressure:

Mount the regulator in a line, same position as in the plant.

Adjust a low flow with help of an outlet valve.

Flow: DN25 1 Nm<sup>3</sup>/h  
DN40/50 2 Nm<sup>3</sup>/h

Turn the adjusting screw counter-clockwise (CCW):

The working pressure is increasing.

Turn the adjusting screw clockwise (CW):

The working pressure is decreasing.

In neutral position pressure reducer is open!

Operating and safety manual on request

## MONTAGE und INBETRIEBNAHME MITTELDRUCKREGLER Voll-Kunststoff

### ALLGEMEIN

Die Regler sind konstruiert für saubere, aggressive oder neutrale Gase und Flüssigkeiten.

Eventuell einen Vorfilter 25µm vorsehen.

Zur Sicherheit die Reglerdaten mit den Anlagedaten vergleichen.

Alle Regler sind mit Luft getestet und sind blasendicht .

### MONTAGE

Leitung sauber ausblasen.

Durchflussrichtung beachten, Pfeil ist auf dem Gehäuse.

Die Regler spannungsfrei in die Rohrleitung einbauen.

### Einbaulage:

Figur 1 ist wegen des Leerlaufens die beste Einbaulage.

Plombierte Regler werden in dieser Lage eingestellt.

Beim Einbau nach Figur 2 steigt der Arbeitsdruck um ca. +5mbar.

### INBETRIEBNAHME

Die Zuleitung langsam öffnen.

### EINSTELLUNG eines positiven Arbeitsdrucks:

Montieren des Reglers in eine Leitung, wie in der Anlage.

Mit einem Ausgangsventil leichten Durchfluss einstellen.

Durchfluss: DN25 1 Nm<sup>3</sup>/h  
DN40/50 2 Nm<sup>3</sup>/h

Drehen der Einstellschraube im Gegen-Uhrzeigersinn:

Der Ausgangsdruck steigt an.

Drehen der Einstellschraube im Uhrzeigersinn:

Der Ausgangsdruck nimmt ab.

Das Druckreduzierventil ist in der Ruhestellung offen!

Betriebs- und Sicherheitsanleitung auf Anfrage

## MONTAGE et MISE en MARCHE REGULATEUR moyenne PRESSION Complètement en plastique

### GENERAL

Les régulateurs sont construits pour des gaz propres, agressifs ou neutres et des liquides.

Eventuellement prévoir un filtre d'entrée 25µm.

Par sécurité, comparer les données de régulateur avec les données de l'unité.

Tous les régulateurs sont testés avec de l'air et sont étanches à la bulle.

### MONTAGE

Balayez la tubulure pour éliminer des saletés.

Respectez le sens du fluide, la flèche est sur le corps.

Le montage dans la tubulure est à réaliser sans tension .

### Position de montage:

Figure 1 est la position favorable pour le drainage du corps.

Régulateurs plombés sont ajustés dans cette position.

Montage selon figure 2 augmente la pression de service d'environ +5mbar.

### DÉMARRAGE

Ouvrir lentement l'alimentation.

### AJUSTEMENT d'une pression de service positive:

Montage du régulateur dans une ligne comme dans l'installation.

Ajuster un débit léger par un robinet de sortie

Débit: DN25 1 Nm<sup>3</sup>/h  
DN40/50 2 Nm<sup>3</sup>/h

En tournant la vis de réglage inverse des aiguilles d'une montre: La pression aval augmente

En tournant la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre: La pression aval diminue.

En position repos, le détendeur est ouvert!

Manuel de fonctionnement et de sécurité à la demande